

DALJINSKI UPRAVLJAČ

ARRIS®

1 TIPKA ON/OFF

Uključuje i isključuje uređaj kojim se upravlja. Pristup glavnom izborniku.

2 NUMERIČKE TIPKE (0-9)

Omogućuju upis brojeva i slova: za direktni pristup određenim kanalima prema njihovom rednom broju, za upisivanje PIN-a kod potvrđivanja narudžbi ili otključavanja roditeljske zaštite te za upis teksta.

3 INFO

Prikazuje kratke upute za korištenje Iskon.TV funkcionalnosti.

4 TEXT

Otvara teletext.

5 EPG

Tipka za pristup programskom vodiču Iskon.TV-a.
(eng. skr. od Electronic Programme Guide)

6 JAČINA ZVUKA

Podešavanje jačine zvuka.

7 NAVIGACIJSKE TIPKE

Slijedeći, prethodni kanal.

8 MUTE

Potpuno isključenje/uključenje zvuka.

9 MENU

Za pristup glavnom izborniku Iskon.TV-a Kroz glavni izbornik se upravlja funkcionalnostima Iskon.TV-a.

10 TV

Tipka za izlaz iz neke opcije izbornika; izlaz iz prikaza teletexta.

11 NAVIGACIJSKE TIPKE

Kretanje po izborniku i programskom vodiču:

[^] gore; [v] dolje; [>] desno; [<] lijevo

Kretanje po kanalima:

[OK] odabire označenu opciju

[>] otvara kategorije kanala

[<] otvara dnevni programski vodič za kanal

[^] slijedeći kanal; [v] prethodni kanal

Snimljeni i video sadržaj

[>] i [<] premotavanje snimljenog i video sadržaja u u koracima
(skip to)

12 NATRAG

Povratak na prethodnu opciju ili stranicu.

13 POVEĆALO

Otvara kategoriju omiljenih kanala.

14 TIPKE U BOJI

Za odabir opcija koje su u Iskon.TV izborniku prikazane u odgovarajućim bojama.

15 VIDEO TIPKE

[PLAY] Pokretanje sadržaja. Ima istu funkciju kao [▶II]

[▶II] pokretanje/pauziranje

[■] zaustavljanje

[<<] / [>>] premotavanje natrag/naprijed

[VOD] otvara videoteku

[REC] aktiviranje Iskon.Snimalice iz programskog vodiča

[I<<] / [I>>] nema funkciju na Iskon.TV-u

