

Nakon što se na vašem televizoru pojavila slika, možete gledati Iskon.TV. Izgled daljinskog upravljača i funkcije tipki prikazani su na sljedećoj slici.

1. Tipka ON/OFF

Tipka uključuje i isključuje Iskon.TV prijemnik. Pristup glavnom izborniku.

2. Mute

Potpuno uključuje/isključuje zvuka.

3. FAV

Otvara kategoriju „Omiljeni kanali“.

4. Internet

Nema funkciju na Iskon.TV-u.

5. TV/Radio

Otvara popis radio kanala.

6. Numeričke tipke (0-9)

Direktan pristup određenim kanalima prema njihovom rednom broju. Omogućuju upis brojava i slova, upis PIN-a kod potvrđivanja narudžbi ili otključavanja roditeljske zaštite te za upis teksta.

7. Multimedia

Nema funkciju na Iskon.TV-u.

8. LIB

Otvara kategoriju „Videoteka“.

9. Jačina zvuka (VOL+/-)

Podšavanje jačine zvuka na Iskon.TV prijemniku.

10. Povratak P O P

Povratak na prethodni kanal, opciju ili stranicu. Isto kao tipka BACK.

11. CH ▲ ▼

Slijedeći/prethodni kanal.

12. EPG

Tipka za pristup programskom vodiču Iskon.TV-a, eng. skr. od Electronic Programme Guide.

13. EXIT

Tipka za izlaz iz neke opcije izbornika; povratak na gledanje TV-a; izlaz iz prikaza teleteksta.

14. INFO

Prikazuje kratke upute za korištenje Iskon.TV-a.

15. MENU

Za pristup glavnom izborniku Iskon.TV-a. Kroz glavni izbornik se upravlja funkcionalnostima Iskon.TV-a.

16. BACK

Povratak na prethodnu opciju ili stranicu.

17. Navigacijske tipke

Tipke s oznakama strelica GORE/DOLJE, LIJEVO/DESNO za navigaciju kroz izbornik i opcije. Tipka OK u sredini odabire označenu opciju. DESNO kategorije kanala; LIJEVO dnevni programski vodič za kanal. Tipkama LIJEVO/DESNO možete u koracima premotavati snimljeni i video sadržaj (skip to).

18. Snimi (RECORD)

Direktan pristup opciji „Snimi“.

19. Video tipke

Tipke za upravljanje snimljenim sadržajima IVideo on Demand (VoD) filmovima: pokretanje/pauziranje, zaustavljanje, premotavanje natrag/naprijed.

20. TEXT

Otvara teletekst (samo na kanalima na kojima postoji teletekst sadržaj).

21. SUBT

Nema funkciju na Iskon.TV-u.

22. OPT

Otvara kategoriju „Postavke“ u Iskon.TV sučelju.

23. AUDIO

Otvara kategoriju „Audio kanali“ za promjenu audio streama (samo na kanalima na kojima je omogućeno više audio kanala).

24. Tipke u boji

Za odabir opcija koje su u Iskon.TV izborniku prikazane odgovarajućim bojama.

