

Korisničke upute


Iskon.Play TV

iskon.


Sadržaj kutije




Iskon.Play TV box




Daljinski upravljač




AAA baterije,
dva komada



Strujni adapter



HDMI kabel



Mrežni (LAN) kabel

Upute za instalaciju

1

HDMI kabelom spojite Iskon.Play TV box i televizor.

2


Iskon.Play TV box povežite na internet mrežnim (LAN) kabelom (preporučeni način), a opcionalno na WiFi mrežu.

3

Uključite Iskon.Play TV box u struju, uređaj će se automatski pokrenuti.


4

Pritiskom na tipku, uređaj se vraća na tvorničke postavke i brišu se svi podaci sa uređaja.



5

Umetnite baterije u daljinski upravljač u skladu s oznakama unutar kućišta.



6

Uključite televizor i odaberite HDMI izvor signala.

7

Slijedite upute na televizijskom ekranu.


Za prijavu u Iskon.Play TV aplikaciju potreban je autorizacijski kod.

Aktivacijski kod nalazi se u pozdravnom e-mailu.

Napomena

Iskon.Play TV box je podešen za maksimalnu uštedu energije, zbog čega je potrebno više vremena za njegovo pokretanje. Promjena postavke je dostupna u izborniku Čuvar zaslona odnosno Način uštede energije.

Funkcije daljinskog upravljača



*Način rada prilagođen osobama s poteškoćama

Sigurnosne upute

Iskon.Play TV box sukladan je međunarodnim sigurnosnim normama, ali za njegovu pravilnu uporabu moraju se poštovati sigurnosne upute navedene u nastavku.

- Prije uključivanja strujnog adaptera provjerite jesu li svi kabeli pravilno spojeni
- Služite se samo originalnim strujnim adapterom koji ste dobili u prodajnom paketu
- Ako je strujni adapter oštećen, nikada ga ne uključujte u električnu utičnicu
- Nemojte preopteretiti zidnu utičnicu ili produžni kabel, uključite siguran broj uređaja u izvor napajanja. **Upozorenje!** Preopterećenje strujnog kruga / kruga napajanja može dovesti do kratkog spoja ili požara
- Ne stavljajte Iskon.Play TV box na nestabilnu površinu
- Ne stavljajte nikakve predmete na Iskon.Play TV box, ne pokrivajte i ne blokirajte ventilacijske otvore te ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi
- Ne upotrebljavajte i ne držite Iskon.Play TV box na iznimno vrućim, hladnim, vlažnim ili prašnjavim mjestima
- Ne stavljajte Iskon.Play TV box blizu izvora topline
- Prije čišćenja isključite Iskon.Play TV box iz električne utičnice. Uređaj se smije čistiti samo suhom, mekom krpom. Ne izlažite uređaj tekućinama

Specifikacije Iskon.Play TV box-a:

Broj modela: HY4415

Radna temperatura: 0 °C - 45 °C

Nazivna struja: DC 12V-1A

Dimenzije: 123 mm x 123 mm

Specifikacije daljinskog upravljača:

Broj modela: A01.240036A

Baterije: 2 x AAA baterije

Bežične značajke: BLE (niska razina energije za Bluetooth) i IR (infracrveni) prijenos

Servis

Ni u kojem slučaju ne otvarajte uređaj niti ga pokušavajte popraviti jer time možete ugroziti zdravlje ili život. U slučaju nepravilnosti u radu uređaja kontaktirajte korisničku podršku.

Izjava o sukladnosti s direktivama europske unije

☺ Shenzhen Skyworth Digital Technology Co. Ltd, Block A, Skyworth Building, Gaoxin AVE.1.S, okrug Nanshan, Shenzhen 518057, Kina, izjavljuje da je uređaj:

Iskon.Play TV HP4415 sukladan Direktivi 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ.

Cjeloviti tekst Izjave o sukladnosti dostupan je na internetskoj stranici: www.strong.tv/en/Doc/

informacije o bežičnoj vezi	Frekvencija	Maksimalna snaga odašiljanja EIRP	Norma
Wi-Fi 2.4 GHz	2400 - 2483.5 MHz	17.07 dBm (802.11b)	EN 300 328 V 2.1.1
Wi-Fi 5 GHz	5150 - 5350 MHz	19.78 dBm (802.11a)	EN 301 893 V 2.1.1
	5470 - 5725 MHz	19.85 dBm (802.11a)	EN 301 893 V 2.1.1
Bluetooth 2.4 GHz	2400 - 2483.5 MHz	9.55 dBm (802.11a)	EN 301 893 V 2.1.1
Bluetooth LE 2.4 GHz	2400 - 2483.5 MHz	6.74 dBm	EN 300 328 V 2.1.1

Zbrinjavanje korištene opreme



Ovaj uređaj i pripadajuća oprema (strujni adapter, daljinski upravljač, kabele, baterije) ne smiju se odlagati u kante za običan otpad već predati u reciklažno dvorište za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilno prikupljanje i recikliranje opreme pridonosi tome da se električni i elektronički otpad reciklira na način kojim se štede vrijedni materijali te štite zdravlje ljudi i okoliš.



Ambalaža se mora razdvojiti u skladu s lokalnim propisima. Prije bacanja ambalaže otpad bi trebalo pravilno razdvojiti i dostaviti u reciklažno dvorište.



Ambalaža je izrađena od kartona.

Informacije o testiranju energetske opreme (u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2009/125/EZ):

- Potrošnja energije u aktivnom načinu rada: 2,1 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W

Korisnički podaci

Aktivacijski kod

Za prijavu u Iskon.Play TV aplikaciju potreban je aktivacijski kod. Aktivacijski kod nalazi se u pozdravnom e-mailu.

PIN

Korisnički PIN nalazi se u pozdravnom e-mailu, on je potreban za upravljanje glavnim profilom i za upravljanje roditeljskom zaštitom.

Bilješke:

QR KOD



Detaljan korisnički priručnik

Za preuzimanje priručnika skenirajte QR kod
ili posjetite stranicu
www.iskon.hr/download/iskon-play-tv-upute

Proizvođač:

Shenzhen Skyworth Digital Technology Co. Ltd
Block A, Skyworth Building, Gaoxin AVE.1.S
Nanshan District, Shenzhen 518057, Kina

Proizvedeno u Kini

Uvoznik:

STRONG Ges.m.b.H
Teinfaltstraße 8/4 Stock
A-1010 Beč, Austrija

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip
HDMI registrirani su žigovi društva HDMI Licensing LCC u
SAD-u i drugim zemljama.

HP4415-ISK-01