



**Arris**

Upute za korištenje  
i instalaciju usluge



## Dobro došli u svijet Iskon.TV-a! Zahvaljujemo vam što ste odabrali Iskon.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu knjižicu i sačuvate je za buduće korištenje jer se u njoj nalaze upute za instalaciju Iskon.TV prijemnika – uređaja potrebnog za rad Iskon.TV-a.

### Upute za instalaciju Iskon.TV prijemnika

#### 1. Sadržaj pakiranja

1. Iskon.TV prijemnik – uređaj koji omogućuje uslugu Iskon.TV
2. Daljinski upravljač
3. 2 1.5 V AAA baterije za daljinski upravljač
4. Ethernet kabel duljine 1.5 m
5. HDMI kabel duljine 1.5 m
6. Naponski kabel
7. Upute za instalaciju Iskon TV-a (ova knjižica)



**Napomena:** Iskon.Tv prijemnik na televizor je moguće priključiti isključivo HDMI kabelom. U slučaju poteškoća sa spajanjem opreme, kontaktirajte našu tehničku podršku na besplatan broj telefona 08006320 ili e-mailom na [pomoc@iskon.hr](mailto:pomoc@iskon.hr)

## 2. Savjeti za korištenje uređaja

### 2.1. Važna upozorenja

Obratite pozornost na sva upozorenja navedena u ovoj knjižici i slijedite sve upute proizvođača navedene na Iskon.TV prijemniku i upute dostavljene uz uređaj. Iskon.TV prijemnik priključite samo u električnu utičnicu odgovarajućih napona i frekvencije, kako je naznačeno na naljepnici na uređaju.

### 2.2 Važna upozorenja o električnom napajanju

Upozorenje – ne preopterećujte električne utičnice, produžne kabele ili integralne zidne utičnice jer možete povećati rizik od požara ili strujnog udara. Za uređaje kojima su za rad potrebne baterije ili drugi izvori struje pročitajte pripadajuće upute za rad. Spriječite gaženje ili prignječenje električnog kabela kod utikača, utičnica, zidnih utičnica ili na mjestima gdje kabel izlazi iz uređaja. Rasporedite sve električne kabele na način da kućni ljubimci ne mogu hodati po njima ili ih koristiti kao igračke. Ne stavljajte i ne naslanjajte nikakve predmete na kabele jer se na taj način kabele mogu oštetiti. Udar groma – za dodatnu zaštitu od oštećenja izvadite utikač uređaja iz utičnice tijekom nevremena praćenog udarima groma ili kada ne koristite uređaj duže vrijeme.

### 2.3. Čišćenje uređaja

Prije čišćenja isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice. Čistite isključivo suhom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u obliku aerosola.

## 3. Instalacija Iskon.TV prijemnika

### 3.1. Preduvjeti za instalaciju

Preduvjet za korištenje Iskon.TV-a i instalaciju Iskon.TV prijemnika jest instaliran i upaljen Iskonov modem koji je osnova za funkcioniranje Iskonovih usluga.

Ako Iskonov modem nije instaliran, treba ga najprije instalirati prema uputama koje ste dobili u samoinstalacijskom paketu.

Kad je Iskonov modem aktivan i upaljen, možete krenuti na sljedeće poglavlje i instalirati Iskon.TV prijemnik.

### 3.2. Prije instalacije

U daljinski upravljač stavite dvije AAA baterije koje ste dobili u paketu, vodeći pritom računa o +/- polovima baterije (prema slici u pretincu za baterije na daljinskom upravljaču).

#### 3.3. Instalacija u 6 koraka

## Instalacija



### 1. KORAK

Jedan kraj ethernet kabela spojite u Ethernet/LAN priključak na stražnjoj strani Iskon.TV prijemnika, a drugi kraj ethernet kabela u jedan od 4 Ethernet/LAN priključka na Iskonovu modemu.

### 2. KORAK

Jedan kraj HDMI kabela spojite u HDMI priključak na stražnjoj strani Iskon.TV prijemnika, a drugi kraj u HDMI priključak na televizoru.

### 3. KORAK

Uključite Iskon.TV prijemnik u struju. Priloženi naponski adapter spojite s Iskon.TV prijemnikom i uključite ga u struju.

### 4. KORAK

Uključite televizor.

### 5. KORAK

Na daljinskom upravljaču televizora prebacite televizor na vanjski izvor slike – tipkom koja je najčešće označena kao source, AV ili kao slika.

### 6. KORAK

Prvi susret s Iskon.TV-om na vašem televizoru.

Ako ste ispravno spojili Iskon.TV prijemnik s Iskonovim modемом i televizorom te prebacili televizor na vanjski izvor slike, pojaviti će se slika koja označava da se Iskon.TV prijemnik spaja s Iskonovim sustavom i priprema osnovnu inicijalizaciju.

### **Kontakt-podaci**

Za sve poteškoće pri korištenju usluge Iskon.TV ili instalaciji uređaja nazovite Iskonovu korisničku podršku od 0 do 24 sata na besplatan broj 0800 6320.

Na našim web-stranicama [www.iskon.hr](http://www.iskon.hr) i <http://tv.iskon.hr> možete pronaći sve informacije o Iskon.TV-u, dodatnim opcijama i mogućnostima.

Za sve dodatne informacije o Iskonovim uslugama nazovite naš besplatan telefonski broj 0800 1000 svaki dan od 8 do 20 sati ili pošaljite e-mail na [info@iskon.hr](mailto:info@iskon.hr).



